

RACCOMANDAZIONE DI SICUREZZA

RS20 - Viabilità interna

| Veicolo | Attività | Proprietario | Permesso di lavoro / DUVRI | Note |
|-----------------------------|--|---------------------------------|----------------------------|--|
| CISTERNE | Carico / scarico liquidi | Linde Fornitore terzo | Necessario | - Formazione per carico / scarico cisterne - Informazioni sui rischi presenti in stabilimento |
| CAMION, FURGONI, AUTO | Carico / scarico bb | Linde / Trasp. terzo Cliente | Necessario | - Informazioni sui rischi presenti in stabilimento |
| | Carico / scarico dewars | Care partner | Necessario | - Formazione per riempimento dewar - Informazioni sui rischi presenti in stabilimento |
| | Lavori in appalto | Fornitore | Necessario | - Informazioni sui rischi presenti in stabilimento |
| | Movimentazione serbatoi | Fornitore / Trasp. terzo | Necessario | - Informazioni sui rischi presenti in stabilimento |
| CARRELLI ELEVATORI | Carico / scarico materiale | Linde | | - Formazione uso carrelli elevatori |
| AUTO | Parcheggio | Linde | | - Parcheggio consentito solo nelle apposite aree |
| Pedoni | Personale Linde che svolge la propria mansione | | | |
| | Altro personale solo se espressamente autorizzato dal responsabile di stabilimento | | | |

Passaggi pedonali

La circolazione a piedi all'interno dell'area dello stabilimento è consentita solo lungo gli appositi passaggi pedonali. I passaggi pedonali devono sempre essere mantenuti libere liberi; è vietata la sosta o il deposito di materiale.

L'attraversamento dello stabilimento al di fuori dei passaggi pedonali è consentito solo al personale Linde che ne ha necessità per lo svolgimento della propria mansione (es. accesso ad un tombino) o al personale esterno esplicitamente autorizzato dal responsabile di stabilimento e deve essere effettuato in sicurezza, prestando particolare attenzione ai carrelli elevatori o a altri veicoli in movimento.



1. Introduzione

Vengono di seguito descritte le disposizioni e le misure di sicurezza generali e alle quali devono attenersi i veicoli e i pedoni che per eseguire la propria attività, circolano all'interno di stabilimenti Linde.

2. Prescrizioni di carattere generale

Le norme di circolazione all'interno dello stabilimento sono le stesse del Codice della strada.

Accesso allo stabilimento

La circolazione all'interno dello stabilimento è consentita solo a:

È vietato introdurre nello stabilimento oggetti o attrezzature non espressamente autorizzati dal responsabile di stabilimento.



Senso di marcia

Tutti i veicoli devono rispettare il senso di marcia definito dalla segnaletica verticale ed orizzontale.

Occorre prestare particolare attenzione nei tratti a doppio senso di marcia.



Limite di velocità

Nell'area dello stabilimento la velocità massima consentita ai mezzi motorizzati è di 15 km/h.



Precedenza

Dove non definito dall'apposita segnaletica, la precedenza spetta ai veicoli che provengono dalla propria destra.

La precedenza spetta sempre e comunque nell'ordine:

- ai mezzi di soccorso / antincendio
- ai pedoni
- ai carrelli elevatori.



Il personale non Linde, che deve attraversare lo stabilimento, privo di permesso di lavoro, deve essere sempre accompagnato da personale Linde, seguendo comunque i passaggi pedonali.

Parcheggio e Sosta

È consentito il parcheggio solo nelle apposite aree.

È vietato sostare in prossimità di uscite di sicurezza, delle attrezzature antincendio (estintori e idranti), dei punti di raccolta e delle aree pedonali.

È vietato lasciare il proprio veicolo incustodito in condizioni tali da poter essere utilizzato da altre persone.

