CAPITOLO 4

NORME PER L'USO DEGLI AUTOMEZZI CON CASSONE E VASCA

I. INDICE

I. INDICE 1
1. AZIONAMENTO DEL RIBALTABILE CASSONI 2
2. COPERTURA E SCOPERTURA DEL CARICO CASSONI 7
2.1 Cassoni senza copertura telecomandata 7
2.2 Cassoni con copertura telecomandata 8
2.3 Cassoni con dispositivo automatico copri/scopri 9
3. CARICO PALLETS-CASSONI 13
4. SCARICO PALLETS-CASSONI 14
5. TRASPORTO COILS-CASSONI 16
5.1 Principio di funzionamento del sistema 17
5.2 Modalità d'uso del sistema 19
5.3 Divieti 22
6. CARICO MATERIALI SFUSI-CASSONI 24
7. SCARICO MATERIALI SFUSI-CASSONI 26
7.1 Scarico a terra 26
7.2 Scarico in tramoggia 28
7.3 Pericolo di smottamento dei cumuli 29
8. CARICO VASCHE 30
9. SCARICO VASCHE 31
10. SALITA/DISCESA DA CASSONI E VASCHE 33

1. AZIONAMENTO DEL RIBALTABILE CASSONI

Per svolgere le operazioni di seguito descritta è necessario utilizzare i seguenti **Dispositivi di Protezione Individuale:**

Guanti	**Scarpe antinfort.**	**Tuta da lavoro**	**Elmetto**
Occhiali	**Mascherina**	**Dispositivi otoprotettori tappi auricolari cuffie di protezione**	**Gilet A.V.**

Prima dello scarico

1. Posizionare l'automezzo in condizioni di sicurezza e stabilità.
2. Inserire il freno di stazionamento.
3. Verificare che nessuna persona o mezzo sia in prossimità della zona di scarico.
4. Effettuare il collegamento circuito olio trattore-semirimorchio e/o motrice-rimorchio innestando l'apposito tubo.

5. Assicurarsi che gli spinotti di ancoraggio cerniera telaio-cassone <u>siano presenti solamente dal lato da ribaltare</u>. **6. Assicurarsi che gli spinotti <u>non siano assenti su entrambi i lati</u> del cassone.**	
7. Aprire le sponde con cautela e assicurarsi dell'effettiva mobilità delle stesse. **8. Verificare che ci sia spazio a sufficienza per accumulare il materiale scaricato.**	

9. Azionare la presa di forza.

10. Possibilmente il ribaltabile dovrà essere azionato dalla parte sinistra dell'automezzo (lato guida) in quanto da questo lato si ha una visibilità maggiore durante l'operazione.

11. Non azionare il ribaltabile qualora il mezzo non sia in <u>posizione livellata</u>. **12. Non scaricare in prossimità di argini.** **13. Verificare, sempre, l'assenza di punti di cedimento sotto le ruote del veicolo.** **14. Effettuare lo scarico con particolare cautela e attenzione, specialmente in presenza di materiale umido, raggrumato, ecc.**	

15. Se occorre abbassare il ribaltabile, effettuare l'operazione lentamente e con il mezzo fermo.

16. Non inserire la discesa veloce per riabbassare il cassone carico.

17. **<u>Per il semirimorchio con doppia vasca</u>**: scaricare sempre per prima la vasca posteriore.

In caso di SLITTAMENTO DEI PNEUMATICI seguire le norme di comportamento indicate nel capitolo 2 "Norme generali di salute e sicurezza sul lavoro" nel Par. 1 "In cantiere–stabilimento".	
Terminata la fase di scarico CHIUDERE BENE LE SPONDE e LE MANIGLIE DI APERTURA/CHIUSURA delle sponde stesse.	
Pericolo di EIEZIONE DEL FLUIDO AD ALTA PRESSIONE utilizzare i dispositivi dl protezione individuale!	

Si vieta all'operatore di INSERIRE IL CORPO, o parti di esso, nelle zone pericolose.

Si impone all'operatore di VIETARE L'ACCESSO a qualsiasi persona alle zone pericolose delle macchine.