CAPITOLO 3

NORME PER L'USO DEGLI AUTOMEZZI CON SERBATOIO

I. INDICE

I. INDICE 1

1. ACCESSO COPERCHI PASSO D'UOMO 2

2. COLLEGAMENTO TUBAZIONI 5

3. CARICO MATERIALI PULVERULENTI E/O GRANULATI 7

4. SCARICO MATERIALI PULVERULENTI E/O GRANULATI 9

5. DECOMPRESSIONE SERBATOIO 13

1. ACCESSO COPERCHI PASSO D'UOMO

Per accedere ai coperchi passo d'uomo sulla parte superiore della cisterna è necessario utilizzare i seguenti **Dispositivi di Protezione Individuale:**

Guanti	**Scarpe antinfort.**	**Tuta da lavoro**	**Elmetto**
Occhiali	**Mascherina**	**Imbracatura**	**Gilet A.V.**

Per l'accesso ai coperchi passo d'uomo occorre rispettare le seguenti operazioni:

1. Posizionare l'automezzo in condizioni di sicurezza e stabilità esternamente a zone di carico/scarico.
2. Spegnere il motore e inserire il freno di stazionamento.
3. Indossare i Dispositivi di Protezione Individuale.
4. Salire sulla cisterna, per raggiungere i coperchi passo d'uomo, alzando il parapetto di protezione e vincolandosi tramite imbracatura anticaduta all'apposita guida di aggancio/scorrimento.

4A Alzare il parapetto di protezione

4B Agganciare l'imbracatura anticaduta

APERTURA COPERCHI:

Prima di effettuare l'operazione di apertura dei coperchi passo d'uomo occorre:

5. Raggiungere il coperchio mediante la passerella tenendosi saldamente aggrappati al parapetto.
6. Controllare l'efficienza del manometro.
7. Aprire il rubinetto di decompressione per far sì che la pressione all'interno sia uguale a quella atmosferica.
8. Verificare che l'indicatore del manometro sia sullo "zero" prima di aprire il coperchio.
9. Aprire il coperchio con cautela restando in posizione sicura, senza sbilanciarsi.

N.B.: Richiudere il rubinetto di decompressione dopo la chiusura del coperchio.